

Pour utiliser la carte de son du Médialab, il faut suivre ces 2 étapes:

- 1. Faire les branchements de la carte de son ;
- 2. Ajuster les paramètres sur l'ordinateur.

1. Faire les branchements de la carte de son

- Brancher le fil USB dans le port à l'arrière de la carte de son ;
- Brancher l'autre extrémité du fil dans un port USB connecté à l'ordinateur ;
- Brancher, à l'aide d'un connecteur Jack 1/4 ou XLR, la source sonore dans une des deux entrées situées à l'avant de la carte de son.

2. Ajuster les paramètres sur l'ordinateur

- Vérifier que la carte de son est bien reconnue par l'ordinateur ;
- Ouvrir le mixeur de volume avec le bouton droit sur l'icône de volume dans la barre inférieure ;
- > Ajuster les préférences de périphérique à l'aide du menu déroulant :
 - Pour utiliser la carte comme sortie de son de l'ordinateur, sélectionner Focusrite USB;
 - Pour utiliser la carte de son comme entrée dans un logiciel :
 - ✓ Ouvrir le logiciel de votre choix (Ableton dans cet exemple) ;
 - ✓ Dans le menu du haut de la page, cliquer sur l'onglet Options -> Préférences (Ctrl+P);
 - ✓ Dans le menu à gauche, cliquer sur Audio ;
 - ✓ Sélectionner ASIO comme type de pilote et Focusrite USB ASIO comme périphérique audio.







450 922-7070 | medialab@ville.sainte-julie.qc.ca

live Préférences			×
Look Feel	Périphérique audio		
	Type de pilote	ASIO	•
Audio	Périphérique audio	Focusrite USB ASIO	7
MIDI	Configuration des canaux	No Device	
Sync		Blackmagic Audio	
	Config. matérielle	Focusrite USB ASIO	
File	Estavora ditabantillanana	ASIO PreSonus FireStudio	
Folder	Frequence d echantilionnage		

Après utilisation

✓ Débrancher et ranger la carte de son.