

Procédure pour l'utilisation de l'appareil photo SonyWX350

Pour utiliser l'appareil photo du Médialab, il faut suivre ces 3 étapes:

1. Installer et allumer l'appareil photo ;
2. Procéder à la captation et à l'exportation.

1. Installer et allumer l'appareil photo

- Déposer l'appareil sur une surface plate ou sur le trépied ;
- Appuyer sur le bouton *On/Off* situé sur le dessus de l'appareil photo ;
- S'assurer de la présence d'une carte SD en ouvrant le compartiment identifié *SD* situé sous la caméra.

2. Procéder à la captation et à l'exportation

- Plusieurs paramètres peuvent être configurés afin de personnaliser votre captation. Référez-vous alors au manuel d'instructions, aux tutoriels, ou à l'animateur du Médialab afin d'en apprendre plus. Pour une captation simple et efficace, sélectionner le mode de captation automatique ;
- Pour prendre une photo, appuyer sur le bouton à la droite du bouton *On/Off* ;
- Pour prendre une vidéo, appuyer sur le bouton *Movie* situé à la droite de l'écran ;
- Pour exporter la séquence:
 - Éteindre l'appareil
 - il photo en appuyant sur le bouton d'alimentation,
 - Retirer la carte SD et l'insérer dans le lecteur SD de l'ordinateur,
 - Pour trouver la photo ou la vidéo, accéder au dossier de la carte *SD* -> *DCIM*
-> *100MSDCF*,

- Déplacer le fichier à l'endroit de votre choix (dans vos documents, le cloud ou une clef USB par exemple).

Après utilisation

- Remettre la carte SD dans l'appareil photo ;
- Éteindre l'appareil et le retourner à l'aide au lecteur.