

Procédure pour l'utilisation du périphérique de capture USB Roxio

Pour utiliser le périphérique de capture USB Roxio du Médialab, il faut suivre ces 3 étapes:

1. Sortir et brancher le lecteur VHS ;
2. Sortir et brancher le périphérique ;
3. Ouvrir et configurer le logiciel VLC.

1. Sortir et brancher le lecteur VHS

- Demander à l'aide au lecteur de sortir le lecteur VHS situé dans l'armoire ;
- Placer le lecteur sur une surface plane à proximité d'une source électrique ;
- Brancher le lecteur à la source électrique ;
- Si ce n'est pas déjà fait, brancher le câble RCA (jaune, rouge et blanc) aux prises *out* situées à l'arrière du lecteur.

2. Sortir et brancher le périphérique

- Sortir le périphérique de capture de sa boîte ;
- Connecter le périphérique de capture à l'ordinateur à l'aide du câble USB ;
- Connecter la source vidéo à l'aide du câble RCA (jaune, rouge et blanc).



3. Ouvrir et configurer le logiciel VLC

- Ouvrir le logiciel VLC situé sur le *Bureau* ;
- Dans l'onglet *Média*, sélectionner *Ouvrir un périphérique de capture...* ;
- Sélectionner *Roxio Video Capture USB* comme *Nom du périphérique vidéo* et *Ligne (Roxio Video Capture USB)* comme *Nom du périphérique audio* ;
- Appuyer sur la flèche située à droite du bouton *Lire* et sélectionner *Convertir* ;
- Cliquer sur *Parcourir* pour choisir le nom du vidéo et le dossier d'enregistrement ;
- Cliquer sur *Démarrer* pour commencer l'enregistrement ;
- Cliquer sur le bouton d'arrêt (le carré) pour mettre fin à l'enregistrement ;
- L'extrait enregistré peut maintenant être exporté vers un logiciel de montage.

Après utilisation

- Ranger le périphérique de capture et demander à l'aide au lecteur de ranger le lecteur VHS.